


REGULACJA WYŁĄCZNIKÓW KRAŃCOWYCH W PRAKT 60/120



1. Po zakończeniu montażu lecz przed wykonaniem uczenia biegu bramy ustaw przełącznik SW1 na pozycję ręczną (MANUAL). W ten sposób centrala pracuje w trybie ręcznym.
2. Sprowadź bramę do pozycji zamkniętej przez naciśnięcie żółtego przycisku w centrali.
3. Ustaw wyłącznik krańcowy i dokręć wkręt mocujący.
4. Otwórz bramę naciskając żółty przycisk w centrali.
5. Ustaw wyłącznik krańcowy otwierania i dokręć wkręt mocujący.
6. Sprowadź bramę ponownie do pozycji zamkniętej i przełącz przełącznik SW1 na pozycję AUTO. Wykonaj uczenie biegu bramy, jak to opisano w instrukcji centrali sterującej Action.